

Método utilizado: Instalación en mojado
Producto del ejemplo: Letras de Vinilo



Para este método de colocación, necesitará producto de mojado que se prepara en un pulverizador.



Retire el papel de silicona que protege la parte adhesiva del letrado.



Pulverice el producto sobre esta parte adhesiva.



Pulverice también del producto en el soporte.



Aplique el letrado en el soporte.



Así podrá hacer deslizar el letrado y colocarlo de manera precisa.



En esta fase, el letrado aún no está pegado.



Deberá utilizar la parte fieltro del raspador para eliminar el líquido. Lo ideal sería que el movimiento se haga desde el centro hacia el exterior.





Ahora, es necesario utilizar la parte de plástico del raspador para terminar de eliminar el producto, el movimiento es idéntico.

Cuando no quede más líquido entre el soporte y el letrado, el pegamento se adhiere de nuevo y permite el encolado de las letras.



Ya puede retirar el papel de aplicación deslizándolo completamente, deberá evitar tirarlo hacia usted.



Y ya está...

-
- Los métodos, productos y materiales que aquí les proponemos han sido seleccionados por stickair.com por su coherencia. La utilización con productos de otra procedencia pueden causar resultados arriesgados.
 - El desengrase (del producto cristal por ejemplo) se recomienda encarecidamente para los soportes y métodos de colocación.
 - Lo ideal sería que durante la instalación el soporte estuviese a temperaturas en torno a 15 /20°C en particular para las instalaciones en mojado. La polimerización (el "encolado") es óptimo 36 horas después a esta temperatura. Si no puede conservar su soporte a esta temperatura durante este plazo de tiempo, se recomienda encarecidamente protegerlo al menos contra el agua durante este período.
 - Aunque la instalación cuando hace buen tiempo es ideal, se desaconseja colocar los autoadhesivos cuando el sol da en la espalda, el sol afecta directamente el soporte. Esto aumenta considerablemente la formación de burbujas.
-